備 する

撮 影する

再生する

JVC

ビデオカメラ 型名 GZ-HM690 基本取扱説明書



# Everio

お買い上げありがとうございます。 ご使用の前に、「安全上のご注意」(p.2) および「使用上のご注意」(p.36) を必 ずお読みのうえ、正しくお使いください。

## Web ユーザーガイド

本製品には "基本取扱説明書"(本書)と "Web ユーザーガイド"があります。 詳しい取り扱い方法は下記アドレスの "Web ユーザーガイド"をご覧ください。

- http://manual.jvc.co.jp/c1b/lyt2268-001jp
- 本機内蔵のアプリケーションソフトからもアクセスできます。(p. 26)

※ JVC は日本ビクターのグローバルブランドです。







# 7全上のご注意

で使用になる方やほかの人々への危害や損害を防ぐために、必ず守っていただきたいことを説明しています。 絵表示の説明 禁止されていること

注意、警告が必要なこと















-般的指示

### 万一異常が発生したときは

- 煙が出ている、異臭がする
- 内部に水や物などが入った
- 落下などにより破損した
- 電源コードが痛んだ

## バッテリーをはずす

電源プラグをコンセントから抜く

そのまま使用すると、火災や感電の原因となります。 販売店に修理を依頼してください。

お客様による点検、整備、修理は危険です。

# 危険

「死亡、または重傷を負う危険が差し迫って生じることが<u>想定される</u>」 内容を示してします。

### バッテリー・電池について、次のような誤った取り扱いはしない



プラス(+)とマイナス(-)のまちがい

●金属物(ネックレス、ヘアピンなど)といっしょに携帯・保管する

●分解、加工、加熱および水中もしくは火中に入れる

●高温(60℃以上)になる場所に置く 落としたり、強い衝撃を与える

- ・誤った使いかたをすると、液漏れ、発熱、発火、破裂などでけがや火災の原因となります。 万一、液漏れしたら、取り付け部をよくふいてください。 ・液漏れしたバッテリー・電池は使わないでください。

- ・液が身体や衣服に付いたときは、水でよく洗い流してください。 ・液が身体や衣服に付いたときは、水でよく洗い流してください。 ・液が目に入ったときは、きれいな水でよく洗い、ただちに医師に相談してください。
- ・バッテリーを持ち運ぶときは、端子部に金属が触れないようにビニール袋に入れて保管してください。 幼児の手の届くところには置かないでください。

# 変形や破損したバッテリーは、そのまま放置したり使用をしないで処分する

- そのまま放置したり使用すると、液漏れ、発熱、発火、破裂などでけがや火災の原因となります。 (バッテリーの処分方法については、「使用上のご注意」の「バッテリーの 処分について」をご覧ください。)
- ご購入時は充電されていません。充電してお使いください。
- ・直射日光や火などの過度な熱にさらさないでください。
- 長期間使わないときは…
  - ① 30%程度充電された状態(■)で保存してください。
  - ② 2 ヵ月に1 度程度は、満充電→使い切るの操作をし、30%程度充電された状態(【■】)で保存してください。

## 「死亡、または重傷を負うことが想定される」内容を示しています。

### 内部に物を入れない

・SDカードスロットなどから内部に物が入ると、火災や感電、故障の原因になります。

レンズを直射日光などに向けない

集光により、内部部品が破損、過熱し、火事や故障の原因になります。

乗り物を運転中に使用しない ・交通事故の原因になります。

雨や雪の降る屋外や浴室などの湿度の多い場所で使用しない

・本機の上に、水や液体が入った容器などを置かないでください。

水場での ・水や液体が内部に入ると、火災や感電を引き起こす原因になります。

# **警告**「死亡、または重傷を負うことが想定される」内容を示しています。



## 分解・改造をしない

分解禁止 ·火災や感電の原因になります。



### 付属のACアダプター以外は使用しない

・火災や感電、故障の原因になります。



### 電源プラグは根元まで確実に差し込む

'a・ショートや発熱により、火災や感電の原因になります。



# 電源プラグは抜き差ししやすいコンセントに差し込む

**/・・**・本機に異常が発生したときに、ただちに電源プラグが抜けるようにしてください。



## 電源コードを傷つけない

・痛んだまま使用すると、火災や感電の原因になります。



コンセントやACアダプター(電源/DCプラグ)に、ほこりや金属を付着させない

・ショートや発熱により、火災や感電の原因になります。



### ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない

ぬれ手禁止・感電の原因になります。



### 雷がなったら、電源プラグには触らない

・感電の原因になります。



## ACアダプターや機器を接続するときは、電源を切る

# **注意** 「人が障害を負ったり、物的損害が想定される」内容を示しています。

# 5年に1度は内部の点検を販売店に相談する

総的指示 ・湿気の多くなる梅雨期のまえが効果的です。



病院内や飛行機内での使用は、病院、航空会社の指示に従う

般的指示 · 本機の電磁波が計器類に影響するおそれがあります。



# グリップベルトをゆるんだまま使用しない

般的指示・落下によるけがや故障の原因になります。 また、お子様は大人と一緒にお使いください。



## 三脚を確実に取り付ける

▼ · 落下などによるけがや故障を防ぐため、お使いの三脚の説明書をご覧になり、 しっかりと取り付けてください。



## 移動するときは電源プラグや接続コード類をはずす

\*\*・コードを傷つけると、火災や感電の原因になります。



使用しないときやお手入れをするときには、電源プラグやバッテリーをはずす ・電源が「切」でも機器に電気が流れています。電源プラグやバッテリーを

はずしてください。感電の原因になります。



- 湿気や砂ぼこりの多いところ、湯気や油煙が直接あたるところでは、使用しない ・火災や感電、故障の原因になります。



## 熱源の近くでは、使用しない

・火災や故障の原因になります。

# もくじ

	安全上のご注意2		テレビで映像を見る	16
	付属品を確かめる 4	▶	保存する	18
	各部のなまえとはたらき 5		いろいろな保存のしかた	18
	液晶モニター上のボタンのなまえとはた		DVD ライターや外付型ブル	
	らき6		ブでディスクを作る	
	タッチパネルの使い方7		DVD レコーダーやビデオテ	
▶	準備する8		でダビングする	22
	バッテリーを充電する8		外付型ハードディスクに保	存する 23
	グリップベルトを調節する9		パソコンに保存する	24
	ハンドストラップとして使う9		その他	28
	SD カードを入れる 10		メニュー操作のしかた	
	時計を合わせる 12		撮影時間/枚数	33
Þ	撮影する 13		困ったときは	34
	動画撮影		使用上のご注意	
	静止画撮影		仕様	38
_	再生する15		保証とアフターサービス	39
	本機で映像を見る/削除する15			

# 中

## Web ユーザーガイド

本製品には "基本取扱説明書"(本書)と "Web ユーザーガイド"があります。 詳しい取り扱い方法は下記アドレスの "Web ユーザーガイド"をご覧ください。

- http://manual.jvc.co.jp/c1b/lyt2268-001jp
- 本機内蔵のアプリケーションソフトからもアクセスできます。(p. 26)

# 付属品を確かめる

AC アダプター AC-V11※ バッテリーパック BN-VG114 USB ケーブル (A タイプーミニ B タイプ) AV コード









HDMI ミニケーブル


基本取扱説明書 (本書)





- SD カードは別売です。本機で使えるカードの種類については、p. 10 をご覧ください。
- ※ 海外でAC アダプターを使うときは、訪問国や地域に合った市販の変換プラグをご用意ください。

# 各部のなまえとはたらき



- ① レンズカバー
- ② ライト(p. 29、30)
- ③ ステレオマイク
- ④ 液晶モニター 液晶モニターを開/閉すると、電源を入/ 切できます。
- ⑤ スピーカー
- ⑥ ACCESS(アクセス)ランプ記録中や再生中に点灯/点滅します。
- ① POWER/CHARGE(電源/充電)ランプ (p.8)
- (8) i.AUTO(インテリジェントオート)ボタン(p. 13)インテリジェントオートとマニュアルモードを切り替えます。
- ⑨ USER(ユーザー)ボタン(p. 29、30)
- ⑩ / □(動画/静止画)ボタン動画と静止画を切り換えます。
- ⑪ INFO(情報)ボタン

撮影: 撮影可能時間(動画のみ)やバッ テリー残量を表示します。

再生: 撮影日などのファイル情報を表示します。

- ⑫ AV 端子(p. 16、22)
- ③ (力(電源)ボタン


押し続けると、液晶モニターを開いたまま、電源を入/切できます。

- (4) HDMI ミニ端子(p. 16)
- ⑤ USB 端子(p. 27)
- 16 ズーム/音量レバー(p. 13、15)
- ① SNAPSHOT(静止画撮影)ボタン (p. 14)
- ® DC 端子(p.8)
- ⑨ START/STOP(動画撮影)ボタン (p. 13)
- **⑳** レンズカバースイッチ
- ② グリップベルト(p.9)
- 2 ロックレバー(p. 9)
- ② 三脚取り付け穴
- 24 SD カードスロット(p. 10)
- <sup>25</sup> バッテリー取りはずしレバー(p.8)

# 液晶モニター上のボタンのなまえとはたらき

動画モードと静止画モードで、以下の画面が表示され、タッチパネルとして使用できます。 (p. 7)

## 撮影画面(動画/静止画)




- ① フェイスショートカットメニューボタン 顔認識に関連する設定のショートカット 画面を表示します。(p. 29、30)
- ② ズームボタン
- ③ **再生モード切換ボタン** 再生モードに切り換えます。
- ④ 撮影開始/停止ボタン(p. 13、14)

■ : 動画撮影開始ボタン● || : 動画撮影停止ボタン○ : 静止画撮影ボタン


- ⑤ メニューボタン(p. 28)
- ⑥ 画面表示切換ボタン 一部の表示は約3秒間で消えます。もう 一度表示するときに押します。ボタンを 押すたびに約3秒間表示されます。また、 ボタンを押し続けると表示を消さないように設定できます。再度、ボタンを押すと 設定が解除されます。

### 再生画面(動画)




- ① 撮影モード切換ボタン 撮影モードに切り換えます。
- ② インデックス画面ボタン
- ③ 削除ボタン
- ④ 音量調節ボタン(p. 15)
- ⑤ メニューボタン(p. 28)
- ⑥ 操作ボタン(p. 15)

### 再生画面(静止画)



- ① **撮影モード切換ボタン** 撮影モードに切り換えます。
- ② インデックス画面ボタン
- ③ 削除ボタン
- ④ メニューボタン(p. 28)
- ⑤ 操作ボタン(p. 15)

## インデックス画面



- ① 日付ボタン
- ② **撮影モード切換ボタン** 撮影モードに切り換えます。
- ③ 削除ボタン
- ④ 再生メディアボタン SD カードと内蔵メモリーを切り換えます。
- ⑤ メニューボタン(p. 28)
- ⑥ ページ送り/戻しボタン

# メニュー画面




- ① ヘルプボタン(p. 28)
- ② メニュー項目(p. 28)
- ③ 戻るボタン
- ④ 共通メニューボタン(p. 32)
- ⑤ 終了ボタン


# タッチパネルの使い方

タッチパネルには「タッチ」と「なぞる」の2つの操作があります。以下は操作例です。

- ▲ タッチパネル上のボタン(アイコン)やファイル(映像)をタッチして、選択します。
- タッチパネル上のファイル(映像)をなぞって、見たい映像を探します。








インデックス画面

# お知らせ

- ◆ 本機のタッチパネルは圧力を感知するタイプです。スムーズに動かないときは、少し強めに指を押し当てながら操作してください。
- 必要以上に強く押したり、こすったりしないでください。
- 保護シートやシールを貼ると、スムーズに動かなくなる場合があります。
- 先の鋭い物やかたい物で操作しないでください。
- 2箇所以上同時に押すと、誤動作の原因になります。
- 画面をタッチしたとき、タッチパネルの反応する位置がずれている場合は、「タッチパネル調整」(p. 32)を行ってください。(SD カードの角などで軽くタッチして調整してください。先の鋭い物で押したり、強く押したりしなでください。)

# バッテリーを充電する



# ご注意


必ずビクター製のバッテリーをお使いください。

- ビクター製以外のバッテリーをご使用の場合は、安全面、性能面について保証いた しかねます。
- ・ 充電時間:約2時間30分(付属バッテリーの場合)
- ※25℃で使用したときの時間です。室温 10℃ ~35℃の範囲外の場所では、充電に時間がかかったり、充電できないことがあります。低温など、使用状態によって撮影・再生可能時間は短くなります。
- USB ケーブルを使っても充電できます。(詳しくは Web ユーザーガイドへ)

その 他

保存する

# グリップベルトを調節する







① 止め具のロックレバーを開く ② ベルトの長さを調節する

③ ロックレバーを閉じる


# ハンドストラップとして使う

ベルトの長さを調整して、手首を通してください。




# SDカードを入れる

カードに記録するには、メディアの設定が必要です。 (p. 11) カードがない場合は、メディア設定を "内蔵メモリー"にして撮影してください。



## ■ 取り出すとき

カードを一度押し込んでから、まっすぐ引き抜いてください。



## お知らせ

次の SD カードで動作を確認しています。

メーカー名	パナソニック(Panasonic)、東芝(TOSHIBA)、
	サンディスク(SanDisk)、ATP、Eye-Fi*
動画 ≇	Class 4 以上対応の SD カード(2 GB)、Class 4 以上対応の
	SDHC カード(4 GB〜32 GB)、または Class 4 以上対応の
	SDXC カード(48 GB~64 GB)
静止画 🗅	SD カード(256 MB~2 GB)、SDHC カード(4 GB~32 GB)、
	または SDXC カード(48 GB〜64 GB)
Eye-Fi	Eye-Fi Connect X2 / Eye-Fi Explore X2 / Eye-Fi Pro X2

- \*指定モデルのみ、お使いください。詳しくは Web ユーザーガイドをご覧ください。
- ◆ 上記以外のカードでは、正しく記録できなかったり、データが消えたりすることがあります。
- SD カードの端子部を触らないでください。データが消えることがあります。
- Eye-Fi は SD カードに無線 LAN 機能を内蔵しています。
- 1 枚の SD カードで動画と静止画を記録できます。動画で動作確認された SD カードをお使いになることをお勧めします。
- ◆ メニューの "シームレス撮影"設定を "入"にしておくと内蔵メモリーの撮影可能時間がいっぱいになっても、撮影を止めずに SD カードに続けて記録できます。 ("シームレス撮影"の設定は、Web ユーザーガイドをご覧ください。)

# ■ SD カードを使うときは

"共通"メニューの "動画記録メディア"または "静止画記録メディア"を "S Dカード"に変更すると、カードを使って記録できます。

- ① 液晶モニターを開く
- 本体の電源が入ります。
- ② "MENU"をタッチする
- ③ "会"をタッチする
- ④ "動画記録メディア"または "静止画 記録メディア"をタッチする



⑤ "SDカード"をタッチする



# ■ ほかの機器で使っていた SD カードをはじめて使うときは

"共通"メニューの "SDフォーマット"で カードをフォーマット(初期化)します。 フォーマットすると、カード内のデー 夕はすべて消えます。フォーマットす る前に、カード内のすべてのファイル をパソコンなどにコピーしてください。

- 「SD カードを使うときは」の手順①
- ~③ を実行してください。



⑤ "ファイル"をタッチする



- ⑥ "はい"をタッチする
- ① フォーマットが終わったら、"O K"をタッチする

# 時計を合わせる

1 液晶モニターを開く



- ◆ 本体の電源が入ります。液晶モニターを 閉じると、電源が切れます。
- 2 "時計を合わせてください"が表示されたら、"はい"をタッチする



3 日時を設定する



- 年、月、日、時、分の項目をタッチすると、 "∧"と "v"が表示されます。"∧"または "v"をタッチして、日時を合わせます。
- この手順を繰り返して年、月、日、時、分を 入力します。
- 4 日時設定が終わったら、"決定"をタッチする
- 5 お住まいの地域を選び、"保存"をタッチする
- 都市名と時差が表示されます。
- "<" または ">" をタッチして、都市名を選んでください。



## 時計を合わせ直すときは

"共通"メニューの "時計合わせ"から時計を合わせてください。

- ① 液晶モニターを開く
- ◆ 本体の電源が入ります。
  - ② "MENU"をタッチする
  - ③ "会"をタッチする
  - 4 "時計合わせ"をタッチする



⑤ "日時設定"をタッチする



● 以降の設定のしかたは、前述の手順 3~5と同じです。

## お知らせ


• 長期間使用しないと "時計を合わせてください"が表示されます。 24 時間以上充電してから、時計を設定してください。(p. 8)

# 動画撮影

インテリジェントオート撮影を使えば、細かい設定を気にせずに気軽に撮影できます。 撮影状況に応じて、明るさやフォーカスなどを自動的に調整します。

逆光(♠)、夜景(◆)、人物(◆♣)の撮影など、特定の撮影場面では、場面に応じたアイコンが画面に表示されます。

大切な撮影をする前に、試し撮りすることをおすすめします。




## ■ 動画撮影中の表示



## お知らせ

- 撮影時間の目安は、付属のバッテリーで約1時間5分です。(p. 33)
- アクセスランプ点灯中は、バッテリー、ACアダプター、SDカードを取り外さないでください。記録済みの画像データが読み出せなくなることがあります。

# 静止画撮影



※ タッチパネルの ♥ ボタンでも撮影できます。ただし、半押しでのピント合わせはできません。

## ■ 静止画撮影中の表示



# 本機で映像を見る/削除する

撮影した動画や静止画を一覧表示(サムネイル表示)から選んで再生します。

動画または静止画を選ぶ




- 2 タッチパネルのIDをタッチして、 再生モードにする
  - \*撮影モードに戻すには、**●**をタッチ します。
- 3 再生するファイル(映像)をタッチする



- ◆ #/snをタッチすると再生する メディアが切り換わります。
- 再生中に■■をタッチすると、 一時停止します。
- 再生中に再生中にをタッチすると、
  - 一覧表示画面に戻ります。

再生中に音量を調節する



- 不要な映像を削除するには
- ① 値をタッチする
- ② 削除するファイルをタッチする選んだファイルに削除マークが表示されます。削除マークを消すときは、もう一度タッチします。



- ③ "設定"をタッチする
- 4 確認メッセージがでたら、"実行する"をタッチする
- ⑤ "OK"をタッチする

## ■ 再生の1コマを静止画として保存するとき

一時停止中に SNAPSHOT ボタンを押します。

## ■ 再生中に使える操作ボタン(※)

	動画再生中	静止画再生中
<b>▶</b> / <b>II</b>	再生/一時停止	スライドショー開始/一時停止
50	停止(一覧表示に戻る)	停止(一覧表示に戻る)
<b>▶</b> ▶	次の動画に進む	次の静止画に進む
<b>I</b>	シーンの先頭に戻る	前の静止画に戻る
<b>&gt;&gt;</b>	早送り	-
	早戻し	-
I►	一時停止中にコマ送り/押し続けるとスロー再生	-
<b>⋖</b> I	一時停止中にコマ戻し/押し続けると逆スロー再生	-
4	音量調節	-
<b>₽</b>	-	左に 90 度回転
$\rightarrow$	-	右に 90 度回転
₽	-	連写した静止画の連続再生

※ ボタン表示は約3秒間で消えます。もう一度表示させるには、画面をタッチしてください。

# テレビで映像を見る

# 1 テレビに接続する

- ※ お使いのテレビの取扱説明書もご覧ください。
- 電源ボタン(内)を2秒以上押して、電源を切ってください。

## ■ ハイビジョン画質で再生するとき

ハイビジョンテレビをお使いの場合は、本機の HDMI 端子に接続するとハイビジョン画質で再生することができます。

# HDMI 端子でつなぐ




# お知らせ

● テレビに関する質問や接続方法については、テレビの製造元にお問い合わせく ださい。

## ■ 標準画質で再生するとき

従来のテレビをお使いの場合は、AV 端子に接続すると、標準画質で見ることができます。

## AV 端子でつなぐ



保存する

- **2** AC アダプターをつなぐ (p. 8)
- AC アダプターを接続すると自動で電源が入ります。
- テレビの入力切換を選ぶ
- 映像を再生する (p. 15)

# ■ テレビの表示が不自然なときは

テレビに正常に表示されない	<ul><li>ケーブルを抜き差ししてください。</li><li>本機の電源を入れ直してください。</li></ul>
テレビに縦長に映る	● "共通"メニューの "ビデオ出力"を "4:3"に変更 してください。
テレビに横長に映る	● テレビ側で画面を調整してください。
不自然な色で映る	<ul><li>■ "x.v.Color"が "入"の状態で撮影した映像を再生するとき、必要に応じてテレビを設定してください。</li><li>● テレビ側で画面を調整してください。</li></ul>

# いろいろな保存のしかた

本機は、いろいろな機器とつないでディスク作成や保存ができます。

○ : 記録/再生できる△ : 再生のみできる— : 記録/再生できない

メディアの選択		標準	画質		ビジョン	画質	
		<b>VHS</b> (VHS テープ)	DVD (DVD ディスク)	AWOHD DVD (DVD ディスク)	Blu-ray Diso (ブルーレイ ディスク)	ドDD (機器内蔵 の HDD)	参照ページ
	DVD ライター		0	0			p. 19
	外付型ブルーレイドライブ	_	0	0	0	_	p. 19
器	ブルーレイレコーダー		0	△ ※1	O <b>%1</b>	0	レコーダーの取扱 説明書をご覧くだ さい
する機器	DVD レコーダー	ı	0	△ ※1	_	0	p. 22
使用	ビデオデッキ	0	_	_	_	_	p. 22
	外付型ハードディスク	_	_	_	_	0	p. 23
	パソコン	_	<b>%</b> 2	<b></b> 2	<b></b> 2	0	p. 24

- ※1 AVCHD 対応機器のみ
- ※2 パソコンを使ったディスクの作りかたについて、詳しくは Web ユーザーガイドをご覧ください。


# (お知らせ)

 外付型ブルーレイドライブ、または外付型ハードディスクの最新情報については、下記のホームページをご覧ください。
 I-O DATA 社:http://www.iodata.jp/everio/ ビクター:http://www.victor.co.jp/dvmain/

他

# DVDライターや外付型ブルーレイドライブ でディスクを作る

- USB ケーブルと AC アダプターを 接続する
- 電源ボタン(め)を2秒以上押して、電源を切ってください。① DVD ライター付属の USB ケー
  - ブルでつなぐ
  - ② DVD ライターの AC アダプター をつなぐ
  - ③ 本機に AC アダプターをつなぐ
  - ACアダプターを接続すると自動で電 源が入ります。



- ※ DVD ライターや外付型ブルーレイドライ ブの取扱説明書もご覧ください。
- ◆ 本体の電源が入り、"バックアップ"メ ニューが表示されます。
- USB ケーブルをつないでいる間は、"バッ クアップ"メニューが表示されます。

- DVD ライターまたは外付型ブル・ レイドライブの電源を入れ、新しい ディスクを入れる
- 作成したディスクを再生するには AVCHD 対応機器(ブルーレイレコー ダーなど)で再生できます。
- 対応する DVD ライター
- CU-VD3
- 対応する外付型ブルーレイドライブ I·O DATA(アイ·オー·データ機器)社の BRD-UH8LE または BRD-UH8S をお 使いください。

外付型ブルーレイドライブに同梱の USB ケーブルを使うときは、延長 USB ケーブルをお買い求めください。

- ミニA(オス)−A(メス) (ビクターサービス扱い: QAM0852-001)
- ※ 最寄りのビクターサービス窓口にお問 い合わせください。

# お知らせ

ディスクに記録できる時間は、撮影のしかたによって変化します。

# まとめて保存する

動画または静止画モードを選びます。

1 "まとめて作成"(動画)または "まと めて保存"(静止画)をタッチする



"メディア切替"を選ぶと、保存するディスクを変更できます。 (詳しくは、Web ユーザーガイドをご覧ください)

- "BD"を選ぶと、ハイビジョン画質のまま ブルーレイディスクに保存できます。(外 付型ブルーレイドライブのみ)
- "DVD(AVCHD)"を選ぶと、ハイビジョン画質のまま DVD に保存できます。
- "DVD-Video"を選ぶと、標準画質に変換して DVD に保存できます。
- 2 保存するメディアをタッチする



3 作成方法をタッチする



- "すべてのシーン"(動画)/
- "すべての画像"(静止画):

本機内にあるすべての動画、または静止画 を保存します。

- "保存していないシーン"(動画)/
- "保存していない画像"(静止画):

一度も保存していない動画、または静止画 をまとめて保存します。 4 "作成する"をタッチする



5 "はい"または "いいえ"をタッチする



"はい" : 撮影日時が近い動画をまとめ

た見出しにします。

"いいえ": 撮影日単位でまとめた見出し

にします。

- 6 "作成する"をタッチする
- 「次のディスクを入れてください」と表示されたときは、新しいディスクに入れ替えてください。
- 7 作成が終わったら、"OK"をタッチする
- 本機の電源ボタン(**心**)を2秒以上押 **8** して電源を切ってから、USBケーブルを抜く
- ■「ファイナライズしますか?」と表示 されたとき

"共通"メニューの "自動ファイナライズ"が "切"のときに表示されます。

- ほかの機器で再生するときは "はい"を タッチします。
- DVD に追記する予定があるときは "いい え"をタッチします。

撮

# 選んで保存する

動画または静止画モードを選びます。

1 "選んで作成"(動画)または "選んで保存"(静止画)を選んで、タッチする



- "メディア切替"を選ぶと、保存する ディスクを変更できます。
   (p. 20 または Web ユーザーガイドを ご覧ください。)
- 2 保存するメディアをタッチする



3 作成方法をタッチする



- "日付ごとに作成"(動画)/
- "日付ごとに保存"(静止画):

撮影した日付ごとに動画、または静止画 をまとめて保存します。 → A へ

"シーンから選ぶ"(動画)/ "画像から選ぶ"(静止画):

保存したい動画、または静止画を選んで 保存します。 ◆国へ

# A 日付ごとに作成/日付ごとに保存

① 撮影日をタッチする



- 選んだ日付のファイルだけを保存します。
- 以降の操作のしかたは、前ページの手順 4~8と同じです。

# B シーンから選ぶ/画像から選ぶ

① ファイルを選ぶ



- ファイルをタッチすると、チェックマークが付きます。
  - ② 選び終わったら、"保存"をタッチする
- 以降の操作のしかたは、前ページの手順 4~8と同じです。
- 作ったディスクを確認するとき 手順 1 で "再生"を選びます。

## ご注意


- 保存が終わるまで、電源を切ったり、USBケーブルを取りはずしたりしないでください。
- ディスク作成中画面で作成を中止すると、書き込み中のディスクが使用できなくなります。
- 動画と静止画は同じディスクに保存できません。
- 再生時に一覧表示されないファイルは、保存できません。

# DVD レコーダーやビデオデッキにつないで ダビングする

DVD レコーダーやビデオデッキに接続して、動画を標準画質でダビングできます。 テレビや DVD レコーダー、ビデオデッキなどの取扱説明書もご覧ください。

# ビデオ機器に接続する

電源ボタン(内)を2秒以上押して、電源を切ってください。



- AC アダプターを接続すると自動で電源が入ります。
- ▶ をタッチして、再生モードにする
- 録画の準備をする

# テレビ・ビデオ機器の準備

- 対応する外部入力に切り換えます。
- DVD-R やビデオテープなどを入れます。

## 本機の準備

"共通"メニューの"ビデオ出力"を接続するテレビの 画面比("4:3"または"16:9")に合わせます。





# 録画を開始する

- ◆ 本機で動画を再生(p. 15)し、ビデオ機器の録画ボタンを押してください。
- 再生が終わったら、ビデオ機器の録画を停止してください。

# 外付型ハードディスクに保存する


市販の外付型ハードディスク(以下、外付型 HDD)に動画や静止画を保存したり、本機 で再生したりできます。

※ 外付型 HDD の取扱説明書もご覧ください。

# ■ 対応する外付型 HDD

I-O DATA(アイ·オー·データ機器)社の HDCN-UA シリーズをお使いください。 2 TB を超える外付型 HDD は使用でき ません。

# ■ 対応する USB ケーブル



※ 最寄りのビクターサービス窓口にお問い合わせください。

動画または静止画モードを選びます。

2 保存するメディアをタッチする

---

?



J

3 保存方法をタッチする



"すべてのシーン"(動画)/ "すべての画像"(静止画):

本機内にあるすべての動画、または静止画を保存します。

- "保存していないシーン"(動画)/
- "保存していない画像"(静止画):
  - 一度も保存していない動画、または静止画 をまとめて保存します。

# 4 バックアップを開始する

- ・ 空き容量を確認してから、"はい"をタッチする
  ・ できる。
  ・ できる
  ・ でき
- 保存したファイルを再生するには

手順 1 で "再生"を選びます。 外付型 HDD に保存した動画や静止画 は本機で再生できます。

# パソコンに保存する


# パソコンの性能(目安)を確かめる

Windows パソコンをお使いのかたは

付属ソフトを使って、パソコンに映像を保存できます。

スタートメニューの「コンピュータ」(Windows Vista)または「コンピューター」(Windows 7)、「マイコンピュータ」(Windows XP)を右クリックし、「プロパティ」を選んで次の項目を確認します。

## ■ Windows 7 / Windows Vista の場合



## ■ Windows XP の場合



## ■ そのほかの条件

ディスプレイ: 1024×768 ピクセル以上(1280×1024 ピクセル以上を推奨) グラフィック: Intel G965 以上を推奨

## ■ 動画編集

Intel Core i7, CPU 2.53 GHz 以上推奨

# お知らせ

- 上記の条件を満たしていないパソコンでは、付属ソフトを使用できません。
- 付属ソフトでは、静止画をディスクに記録できません。
- 詳しくは、パソコンの製造元にお問い合わせください。

撮 影 す

മ 他

# Mac コンピューターをお使いのかたは

アップル社の iMovie'08、'09、'11(動画)または iPhoto(静止画)を使っても、コンピュー ターにファイルを取り込めます。

コンピューターの性能を確認するには、アップルメニューから「この Mac について」 を選んでください。OS のバージョン、プロセッサ、搭載メモリーを確認できます。


- iMovie または iPhoto の最新情報については、アップル社のホームページをご覧ください。
- iMovie と iPhoto の操作については、それぞれのソフトのヘルプをお読みください。
- すべてのコンピューター環境での動作を保証するものではありません。

# 付属ソフト(本機内蔵)をインストールする

本機の内蔵メモリー内の付属ソフトを使っ て、撮影した映像をカレンダー型式で表示し たり、簡単な編集をすることができます。

# 液晶モニターを開く

- ●電源ボタン(め)を2秒以上押して、電源を切ってください。
- USB ケーブルと AC アダプターを接 続する



- "パソコンと接続"をタッチする
- "パソコンで見る"をタッチする

- 以下の手順をコンピューターで実行 してください
  - 自動再生画面で "INSTALL.EXE の 実行"をクリックする。
  - ② ユーザーアカウント制御画面で "続行"をクリックする。
  - しばらくすると "ソフトウェアセット アップ"が表示されます。
  - 表示されないときは、"マイコンピュー タ"のなかの "JVCCAM\_APP"内の "install.exe"をダブルクリックします。
- "Everio MediaBrowser 3"をクリックする



- 以後、画面の指示に従ってインストール してください。
- "完了"をクリックする
- "終了"をクリックする





MediaBro... MediaBro...

インストールが完了し、デスクトップにアイコンが表示されます。

# お知らせ


Web ユーザーガイドをご覧になるには、インターネットに接続して手順 6 で "Web ユーザーガイド"をクリックしてください。

# すべてのファイルをバックアップする

バックアップする前に、パソコンの HDD に十分な空き容量があることを確認してく ださい。

# 液晶モニターを開く

- 電源ボタン(め)を2秒以上押して、電源 を切ってください。
- USB ケーブルと AC アダプターを 接続する



- "パソコンと接続"をタッチする
- "バックアップする"をタッチする



 パソコンで付属ソフト Everio Media-Browser が立ち上がります。 以降の手順は、パソコンで操作します。



バックアップを開始する ファイルの保存先(パソコン)



バックアップが終わったら、"OK"をク リックする

付属ソフト Everio MediaBrowser の操 作などで困ったときは、裏表紙の「ピクセ ラユーザーサポートセンター」へご相談 ください。

- 本機をパソコンから取りはずすとき
  - ① "ハードウェアの安全な取り外し"を クリックする



- ② "USB 大容量記憶装置~"をクリッ クする
- ③ (Windows Vista の場合) "OK"をク リックする
- ④ USB ケーブルをパソコンから取り はずし、本機の画面を閉じる

# ュー操作のしかた

メニューを使ってさまざまな設定ができま す。

- "MENU"をタッチする
- お使いのモードによって表示されるメ ニューが異なります。
- フェイスショー<u>ト</u>カットメニュー (p. 29、30)は、"**与**"をタッチすると 表示されます。
- 設定したいメニューをタッチする



"共通"メニュー(p. 32)は、"**衆**"をタッ チすると表示されます。

3 設定したい項目をタッチする



- 設定を終了するとき "X"をタッチする
- 一つ前の画面に戻るとき **"¹つ"**をタッチする
- ヘルプを表示するとき "**?**"をタッチし、メニュー項目をタッチす る
- ヘルプの表示がない場合があります。

# 設定メニュー一覧

## ■ 動画撮影メニュー

- マニュアル設定の項目(p. 30) 撮影の設定を手動で設定できます。 (マニュアル撮影時のみ表示されます)
  - ➡ マニュアル撮影モードに変更するに は(p. 13)

## タッチ優先AE/AF

人物の顔やタッチしたエリアに合わせ て、フォーカスと明るさが自動的に調節 されます。

## ライト

ライトの点灯/消灯を設定します。

## 手ぶれ補正

動画撮影時の手ぶれを効果的に補正して 撮影できます。

## 感度アップ

暗いところで自動的に明るく調節しま す。

### ウィンドカット

風の音を低減します。

## アニメーション撮影

映像にさまざまな演出効果を付けて撮影 します。

## タイムラプス撮影

- 定間隔に **1** コマずつ撮影して、長い時 間かけてゆっくり移り変わるシーンを短 時間で再生することができます。

## フレームイン REC

液晶画面に表示される赤枠内の被写体の 動き(明るさ)の変化を感知して、自動的 に撮影開始および撮影停止をします。

## ズームインピクチャ-

タッチした顔を子画面に拡大表示して撮 影します。

## スマイルショット

笑顔を検出したら、自動的に静止画を撮 影します。

## スマイル%/名前表示

顔を検出したときに表示する内容を設定 します。

### 顔登録

よく撮影する人物の顔を事前に登録しま す。

### 動画画質

動画画質を設定します。

## ズーム倍率

ズームの最大倍率を設定します。

### シームレス撮影

内蔵メモリーの空き容量がなくなったと きに、記録メディアを切り替えて撮影を 続けます。

### x.v.Color

より忠実に色を記録します。

(再生するときは、x.v.Color 対応テレビ をお使いください)

## USER ボタン設定

よく使う機能を USER ボタンに割り当 てます。

## ■ フェイスショートカットメニュ・ (動画撮影モード時)

スマイルショット

スマイル%/名前表示

アニメーション撮影

ズームインピクチャー

## ■ 静止画撮影メニュー

- ▼ニュアル設定の項目 撮影の設定を手動で設定できます。 (マニュアル撮影時のみ表示されます)
  - → マニュアル撮影モードに変更するには(p. 13)

### タッチ優先 AE/AF

人物の顔やタッチしたエリアに合わせて、 フォーカスと明るさが自動的に調節され ます。

## ライト

ライトの点灯/消灯を設定します。

## セルフタイマー

記念撮影するときに使います。

### 感度アップ

暗いところで自動的に明るく調節します。 (動画とは別に設定できます)

### フレームイン REC

液晶画面に表示される赤枠内の被写体の 動き(明るさ)の変化を感知して、自動的に 静止画の撮影をします。

### シャッターモード

連写を設定できます。

## スマイルショット

笑顔を検出したら、自動的に静止画を撮影 します。

### スマイル%/名前表示

顔を検出したときに表示する内容を設定 します。

### 顔登録

よく撮影する人物の顔を事前に登録しま す。

## 静止画サイズ

記録する静止画の大きさ(ピクセル数)を設定します。

## USER ボタン設定

よく使う機能を USER ボタンに割り当て ます。

## ■ フェイスショートカットメニュー (静止画撮影モード時)

スマイルショット

スマイル%/名前表示

顔検出セルフタイマー

## マニュアル設定

## シーンセレクト

状況に合わせた撮影ができます。

- ■ナイトアイ:周囲が薄暗いと、自動的に感度を上げて明るくします。
- スポットライト: ライトの中の人物が明るくなりすぎないようにします。

## フォーカス

手動でピント合わせできます。

### 明るさ補正

画面全体の明るさを補正します。

(動画と静止画で別々に設定できます)

## ホワイトバランス

光源に合わせて、色合いを調節できます。

### 逆光補正

逆光で被写体が暗くなるのを補正しま す。

### テレマクロ

ズームの望遠(T)側のときに接写できる ようになります。

## ■ 動画再生メニュー

### 日付検索

撮影日から、一覧表示する動画を絞り込 みます。

### プロテクト/解除

誤消去防止のプロテクトを付けます。

### コピー

内蔵メモリーから SD カードにコピーし ます。

# ムーブ

内蔵メモリーから SD カードに移動しま す。

## トリミング

動画から必要な部分をコピーし、新しい 動画として保存します。

## アップロード設定

撮影済みの動画から YouTube にアップ ロードする部分(最大 10 分)を切り出し て、保存します。

## 特殊ファイル再生

管理情報を修復した動画ファイルなどを 再生します。

## シームレス撮影管理

シームレス撮影した別々のメディアに分 かれているシーンの結合/解除をします。

## K2 テクノロジー

撮影時に記録できない小さな音や高い音 を再生成し、本来の音に近い音質で再生 します。

## ■ 静止画再生メニュー

## 日付検索

撮影日から、一覧表示する静止画を絞り 込みます。

# スライドショー効果

スライドショーの切り替え効果を設定し ます。

## プロテクト/解除

誤消去防止のプロテクトを付けます。

### コピー

内蔵メモリーから SD カードにコピーし ます。

### ムーブ

内蔵メモリーから SD カードに移動しま す。

- 詳しい設定内容については、Web ユーザーガイドをご覧ください。
- ◆ メニューの使いかたは、p. 28 をご覧ください。

## 共通メニュー

## 時計合わせ

現在時刻を修正したり、海外で使うときに 合わせ直します。

### 日付表示配列

年月日の並び順と、時間表示(24h/12h) を設定します。

## LANG./言語

メニューなどで表示する言語を設定しま す。

## モニター明るさ

画面の明るさを調整します。

## 動画記録メディア

動画を記録するメディアを設定します。

## 静止画記録メディア

静止画を記録するメディアを設定します。

## 操作音

操作時に音を鳴らすか設定します。

## オートパワーオフ

電源の切り忘れ防止のため、5分放置で バッテリー使用時は雷源を切り、AC アダ プター使用時は待機状態になります。

### 高速起動

5分以内に再び画面を開くと、すぐに起動 できます。

## デモモード

本機の機能のデモを再生できます。

## タッチパネル調整

タッチパネルボタンの反応位置を調整し ます。

## テレビ表示

テレビで再生するときに、アイコンや日時 を表示できます。

# ビデオ出力

接続するテレビに合わせた画面比(16:9) または 4:3) に設定します。

## HDMI 出力

テレビの HDMI 端子に接続するときに、 本機の HDMI 端子の出力を設定します。

### HDMI 機器制御

HDMI CEC 規格に対応するテレビと連動 します。

### 自動ファイナライズ

作成する DVD を対応機器で再生できる ように自動的にファイナライズします。

### 工場出荷

すべての設定をお買い上げ時の設定に戻 します。

### ファームウェア更新

本機の機能を最新版に更新できます。

## PC 用ソフト更新

本機内蔵のパソコン用のソフトウェアを 更新します。

## メモリーフォーマット

内蔵メモリーのファイルをすべて消去(初 期化)します。

### SD フォーマット

SD カードのファイルをすべて消去(初期 化)します。

## メモリーデータ消去

本機を廃棄または譲渡するときに実行し ます。

# 撮影時間/枚数

動画の撮影可能時間や撮影時間は、INFO ボタンを押すと確認できます。

## 動画の撮影可能時間の目安

雨艇	内蔵メモリー			SDHC/SD	XC カード		
画質	64 GB	4 GB	8 GB	16 GB	32 GB	48 GB	64 GB
UXP	5 時間 50 分	20 分	40 分	1 時間 20 分	2 時間 50 分	4 時間 20 分	5 時間 50 分
XP	8 時間 10 分	30 分	1 時間	2 時間	4 時間 10 分	6 時間 10 分	8 時間 20 分
SP	11 時間 40 分	40 分	1 時間 20 分	2 時間 50 分	5 時間 50 分	8 時間 40 分	11 時間 50 分
EP	29 時間 10 分	1 時間 40 分	3 時間 40 分	7 時間 10 分	14 時間 50 分	21 時間 50 分	29 時間 50 分

• 撮影時間は目安です。撮影するシーンによって短くなる場合があります。

## 静止画の撮影可能枚数の目安(単位:枚)

面偽サノブ	内蔵メモリー				
画像サイズ	64 GB	4 GB	8 GB	16 GB	32 GB
2400X1344(3.2M) (16:9)	9999	2100	4300	8500	9999
1920X1080(2M) (16:9)	9999	3200	6700	9999	9999
1440X1080(1.5M) (4:3)	9999	4300	8800	9999	9999
640X480(0.3M) (4:3)	9999	9999	9999	9999	9999

## 撮影時間の目安(バッテリー使用時)

バッテリー	実撮影時間	連続撮影時間
BN-VG114	1 時間 5 分	1 時間 55 分
BN-VG121	1 時間 35 分	2 時間 55 分
BN-VG138	2 時間 55 分	5 時間 20 分

- "ライト"が "切"、"モニター明るさ"が "3"(標準)のときの値です。
- 実撮影時間は、ズームの使用や、撮影と停止の繰り返しなどで短くなります。(撮影予 定時間の約3倍分を用意することをおすすめします)
- 十分に充電しても、撮影時間が短くなったときはバッテリーの寿命です。(新しいも のに交換してください)

# 困ったときは

困った時には修理を依頼する前に以下の手順でご確認ください。

- 1 以下の「こんなときは・・・」をご覧ください。
- 2 Web ユーザーガイドの「困ったときは」をご覧ください。

使い方で困ったときも Web ユーザーガイドに詳しい説明が記載されています。

- http://manual.jvc.co.jp/index.html/
- 3 ビクターホームページで最新の製品 Q&A 情報をご覧ください。
  - http://www.victor.co.jp/
- 4 本機はデジタル機器のため、静電気や妨害ノイズによりエラー表示や正常に動作しないことがあります。

そのようなときは、以下の手順で本機をリセットしてください。

- (1) 電源を切る。(液晶モニターを閉じる)
- ② 電源(バッテリーとACアダプター)をいったん取りはずし、再度接続して 液晶モニターを開くと、本機の電源が入ります。
- 5 上記確認で解決しない場合や不具合がある場合は、お買い上げ店、またはビクターサービス(裏表紙参照)にお問い合わせください。

# こんなときは…

	こんなときは	ここを確かめてください	参照 ページ
電源	画面を閉じると POWER/CHARGE ランプが点滅する	◆ バッテリーの充電中です。	8
	撮影できない	<ul><li>● ⁴/ □ ボタンを確認してください。</li><li>● 画面の ● ボタンをタッチして撮影モードにしてください。</li></ul>	13 15
撮影	自動的に撮影が停止した	<ul> <li>電源を切り、しばらく経ってから電源を 入れてください。(本機の温度が上がる と、回路の保護のため自動的に停止しま す。)</li> <li>12時間連続撮影すると撮影が停止しま す。</li> </ul>	-
再生	音や映像が途切れる	<ul><li>シーンとシーンのつなぎ部分で途切れることがありますが、故障ではありません。</li></ul>	-

S D ti	充電中、ランプが点滅し ない	<b>&gt;</b>	(バッテリーが満充電されていると、ランプが点滅しません。)  ● 低温や高温の環境で充電しているときは、許容動作温度の範囲内の環境で充電してください。(範囲外の環境で充電してください。(範囲外の環境では、バッテリー保護のため充電を中止することがあります。)	8

本機が熱くなる

故障ではありません。(長時間使用すると、本機が多少熱くなることがあります。)

バッテリー残量を破割してください

こんな表示がでたら…				
こんな表示がでたら		ここを確かめてください	参照 ページ	
内蔵メモリーへ 記録できません でした/カードへ記録できません でした	<b>&gt;</b>	<ul> <li>◆ 本機の電源を入れ直してください。</li> <li>◆ 上記の操作で解決しないときは、バックアップをとってから、"共通"メニューの"メモリーフォーマット"または"SDフォーマット"を実行してください。(データはすべて消えます。)</li> </ul>	-	
撮影データが少ないため 保存で きません	<b>&gt;</b>	● タイムラブス撮影で、実記録時間の表示が 「0:00:00:17」以下のときに撮影を停止すると、 動画を保存できません。	-	
内蔵メモリーエラー/カードエ ラー	<b>&gt;</b>	<ul> <li>本機の電源を入れ直してください。</li> <li>AC アダプターとバッテリーを取りはずし、SDカードを入れ直してください。</li> <li>SDカードの端子の汚れを取り除いてください。</li> <li>上記の操作で解決しないときは、バックアップをとってから、"共通"メニューの"メモリーフォーマット"または"SDフォーマット"を実行してください。(データはすべて消えます。)</li> </ul>	- - -	
レンズカバーを 確認してくださ い	<b>&gt;</b>	<ul> <li>レンズカバーが閉じているとき、または周りが 暗いときに電源を入れると、約5秒間表示します。</li> </ul>	-	

# 使用上のご注意

- 精密機械ですので、落下や振動・衝撃を与えないでください。 記録や再生ができなくなります。
- 本機、バッテリーなどを、直射日光や火などの過度な熱にさらさないでください。 内部の電池やバッテリーは、高温になると、破裂することがあります。
- ●撮影したデータはパソコンやDVDなどに保存してください。 データが失われた際、弊社では一切の責任を負いかねますので、パソコンや DVD などに定期的に保存することをおすすめします。
- データ流出によるトラブルを回避するには、市販のデータ消去ソフトを使って データを完全に消去するか、SDカードを金槌などによって物理的に破壊する ことをおすすめします。

この処理は、お客様の責任において行ってください。 万一、個人データが漏洩した場合、当社は一切の責任を負いかねます。

## 液晶モニターについて

表面を強く押したり強い衝撃を与えないでください。 傷がついたり、割れる場合があります

## バッテリーの処分について

バッテリーを処分する際は、充電式電池リサイクル協力店へお持ちください。 安全のため、端子部にセロハンテープなどを貼ってください。 お問い合わせ:有限責任中間法人 JBRC http://www.ibrc.net/hp/



Li-ion

美しい環境維持にあなたも一役。リサイクルに協力しましょう。 で使用済みの電池は廃棄しないで、充電式電池リサイクル協力店へで持 参ください。

# 著作権について

- 録画・撮影・録音したもの、付属のソフトウェアで編集したものは、個人として 楽しむほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。特に音楽 CDを BGM とするムービーを編集する場合は、音楽CD の複製と同様の制限が生じま すのでご注意ください。
- 鑑賞・興行・展示物など、個人として楽しむ目的でも撮影を制限している場合が あるので、ご注意ください。

# イラスト・画面表示について

本書に描かれているイラスト・画面表示は、わかりやすくするために誇張・省略が あります。また、改良のため予告なく変更されることがあります。

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用すること を目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用 されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取 り扱いをしてください。 VCCI-B

## 他社製品の登録商標と商標について

- AVCHDとAVCHDロゴは、パナソニック株式会社とソニー株式会社の商標です。
- x.v.Colorと x.v.Color は商標です。
- HDMI (High-Definition Multimedia Interface) ≥ **HDMI** (t, HDMI Licensing, LLC の商標です。
- 本機はドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。
- Dolby、ドルビーとダブル D 記号は、ドルビーラボラトリーズの商標です。
- YouTube と YouTube ロゴは、YouTube LLC. の商標および商標登録です。
- Microsoft、Windows、Windows Vista は、米国 Microsoft Corporation の 米国およびその他の国における商標または登録商標です。
- iMovieは、米国およびその他の国で登録された米国Apple.Inc. の商標です。
- Intel Core、Pentium、Celeronは、米国Intel Corporation の商標または登録商標です。
- Eve-Fiはアイファイジャパン株式会社の登録商標です。
- その他、記載している会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。なお、 本文中では、TM マークと®マークを明記していません。

# 仕様

カメラ本体				
電源	AC アダプター使用時: DC 5.2 V、バッテリー使用時: DC 3.5 V — 3.6 V			
消費電力	2.4 W ( "モニター明るさ"が "3"(標準)の場合)			
外形寸法(mm)	51 x 55 x 111 (幅×高さ×奥行き:グリップベルトを含まず)			
質量	約 195 g(本体のみ)、約 235 g(付属バッテリー含む)			
動作環境	許容動作温度:0° ~ 40°、許容保存温度:-20° ~ 50° 、 許容相対湿度:35% ~ 80%			
映像素子	1/4.1 型 332 万画素(CMOS)			
撮像エリア(動画)	122 万画素(手ぶれ補正 アクティブモード入)			
	144 万画素(手ぶれ補正 アクティブモード切)			
撮像エリア(静止画) │(4:3)108 万画素、(16:9)144 万画素				
レンズ F1.8 ~ F6.3、f= 2.9 mm ~ 116.0 mm				
	動画			
	35 mm カメラ換算: 45.0 mm ~ 1800 mm (手ぶれ補正 アクティブモード入)			
	35 mm カメラ換算: 41.4 mm ~ 1656 mm(手ぶれ補正 アクティブモード切)			
	静止画			
	35 mm カメラ換算: 50.7 mm ~ 2028 mm(4:3)			
	35 mm カメラ換算∶41.4 mm ~ 1656 mm( 1 6∶9 )			
ズーム(動画)	光学ズーム:等倍 ~ 40 倍、デジタルズーム:~ 200 倍			
ズーム(静止画)	光学ズーム: 等倍 ~ 40 倍			
動画記録方式	AVCHD 規格準拠、映像: AVC/H.264、音声: Dolby Digital (2ch)			
静止画記録方式	JPEG 準拠			
記録メディア	内蔵メモリー(64 GB)、SD/SDHC/SDXC カード(市販)、Eye-Fi カード(市販)			
時計用電池	二次電池			

# AC アダプター(AC-V11)※

電源	AC 100 V — 240 V, 50 Hz/60 Hz
出力	DC 5.2 V, 1.0 A
許容動作温度	0℃~40℃(充電時は10℃~35℃)
外形寸法(mm)	66×28×47 (幅×高さ×奥行き:コードと AC プラグを含まず)
質量	約 71 g

<sup>※</sup> 海外で AC アダプターを使うときは、訪問国や地域に合った市販の変換プラグをご用意ください。

● 仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがあります。

# 保証とアフターサービス

# 修理を依頼される場合(持込修理)

「困ったときは」(P.34) にしたがって、まずはご確認ください。 で確認後、なお異常があるときは、電源を切り、必ずバッテリーと AC アダプターを 取りはずしてから、お買い上げの販売店にご連絡ください。

### ご連絡いただきたい内容

- 1. 品名:ビデオカメラ
- 2. 型名:表紙参照
- お買い トげ年・月・日
- 4. 故障の状況
- 5. ご住所・お名前・電話番号

# ■ 保証期間中は

保証書の規定にしたがって販売店にて 修理させていただきます。

## ■ 保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合は、ご希望に より有料修理させていただきます。

# 保証書 (別添付)

必ず「お買い上げ日・販売店名」などの 記入をお確かめの上、販売店からお受け 取りください。保証期間は、お買い上げ 日から1年間です。

保証書は大切に保管してください。

## 性能部品の保有期間

当社は性能部品を製造打ち切り後、8年 間保有しています。性能部品とは、その 製品の機能を維持するために必要な部品 です。

## ご相談窓口における 個人情報のお取り扱い

日本ビクター株式会社およびその関係 会社は、お客様の個人情報やご相談内 容を、ご相談への対応や修理、その確 認などのために利用し、その記録を残 すことがあります。また、個人情報を 適切に管理し、修理業務等を委託する 場合や正当な理由がある場合を除き、 第三者に提供しません。お問い合わせ は、ご相談された窓口にご連絡くださ (,)

# 免責事項

- ◆ 本機や付属品、SD カードの万一の不具合により、正常に録画や録音、再生がで きない場合、内容の補償についてはご容赦ください。
- 商品の不具合によるものも含め、いったん消失した記録内容(データ)の修復 などはできません。あらかじめご了承ください。
- 万一、データが消失してしまった場合でも、当社はその責任を負いかねます。 あらかじめご了承ください。
- 品質向上を目的として、交換した不良の記録媒体を解析させていただく場合が あります。そのため、返却できないことがあります。

# ■ 製品についてお困りのことがありましたら・・・

## ホームページ情報

製品に関するQ&A、メールによる問い合わせなどは ビデオカメラサポート情報

http://www.jvc-victor.co.jp/dvmain/support/

# 付属ソフトEverio MediaBrowserのご相談

ピクセラユーザーサポートセンター

0120-727-231

フリーダイヤルが使用できない場合 🅿 06-6633-2990

ホームページ http://www.pixela.co.jp/oem/jvc/mediabrowser/j/

# 取扱い方法などのご相談

# お客様ご相談センター

# 0120-2828-17


- 電話番号を良くお確かめの上、おかけ 間違いのないようご注意ください
- 携帯電話・PHS・一部のIP電話などからは、次の電話番号をご利用ください

**2** 045-450-8950

## アフターサービスのご相談

お買い上げの販売店、または ビクターサービス修理受付センター にご相談ください。

● ご相談窓口におけるお客様の個人情報の取り扱いについては、P.39をご覧ください。



製品のサポート情報、イベント情報等の 提供サービスなどをご利用いただけます。

http://www.victor.co.jp/reg/

# 日本ビクター株式会社

〒221-8528 横浜市神奈川区守屋町3-12



C1B2 1210ASR-SW-VM